

## **(Wedstrijd-) Handleiding bij scorebordbesturing**

### **Voor de wedstrijd:**

#### **1. Scorebord inschakelen:**

**Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt en op het tijddisplay de dagtijd aangegeven wordt, dient deze voor het inschakelen van het scorebord eerst uitgeschakeld te worden. Dit doet u d.m.v. de knop "STOP" ingedrukt te houden, tot alle displays uitgeschakeld zijn.**

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik:  
"Stand-by"-LED op het THUIS-display moet branden

- Druk ongeveer 3 seconden op de "START" knop, totdat de displays inschakelen.  
Zodra het scorebord aan staat, mag de knop worden losgelaten.

#### **2. Start wedstrijdtijd:**

- Start de wedstrijd door kort op de knop "START" te drukken.  
De tijdsweergave knippert een aantal keren kort achter elkaar, en de tijd begint te lopen.



### **Tijdens de wedstrijd:**

#### **Aanpassen scores (verhogen / verlagen):**

- Voor, gedurende en na de wedstrijd kunnen de scores worden aangepast door op de knoppen "H" (HOME/THUIS) en "G" (GUEST/GASTEN) te drukken.  
Bij kort indrukken wordt de score met één verhoogd.  
Wordt de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt, dan wordt de score met één verlaagd.

#### **Tijd stilzetten (pauze):**

- De tijd kan worden stilgezet door kort op "STOP" te drukken. De tijdsweergave knippert dan 2 keer. Hierna kan de wedstrijd weer worden hervat door opnieuw kort op "START" te drukken.

#### **Start 2<sup>de</sup> helft:**

- Wanneer een speelhelft is afgelopen, stopt automatisch de tijd. Wanneer de nieuwe speelhelft moet beginnen, drukt men weer kort op "START". De tijd loopt dan weer verder voor de 2<sup>e</sup> helft.

### **Na de wedstrijd:**

#### **Scorebord uitschakelen:**

- Druk ongeveer 2 seconden op de "STOP" knop totdat de displays uitschakelen.  
Zodra het scorebord uit staat, mag de knop worden losgelaten. De "stand-by" LED op het THUIS - display gaat branden. Wanneer een nieuwe wedstrijd dient te worden gestart, zie punt 1 ->"Scorebord inschakelen".

**Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt, dient de dagtijd na het uitschakelen van het scorebord weer ingeschakeld te worden. Dit doet u d.m.v. de knop "24" ingedrukt te houden, tot de dagtijd op het tijddisplay weergegeven wordt.**

## Handleiding Instelmenu (SET)

### Instelmenu activeren:

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik: “Stand-by”-LED op het THUIS display moet branden

**Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt en op het tijddisplay de dagtijd aangegeven wordt, dient deze voor het inschakelen van het scorebord eerst uitgeschakeld te worden.**

**Dit doet u d.m.v. de knop “STOP” ingedrukt te houden, tot alle displays uitgeschakeld zijn.**



Schakel het scorebord in

- Druk ongeveer 3 seconden op de “START” knop, totdat de displays inschakelen. Zodra het scorebord aan staat, mag de knop worden losgelaten.
- Druk ongeveer 3 seconden op de “SET” knop. Het TIJD display geeft nu “OP” of “AF” weer. Indien het TIJD display “OP” weergeeft, staat de wedstrijdtijd in de modus “optellen” (bvb 0 naar 45) Indien het TIJD display “AF” weergeeft, staat de wedstrijdtijd in de modus “aftellen” (bvb 35 naar 0)

*Het instelmenu heeft menupunten (1 t/m 5).*

*Welk menupunt wordt weergegeven, is afhankelijk van het type scorebord en de beschikbare/gekozen opties.*

*Uw kunt op elk gewenst moment het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.*

*Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN)*

### 1. Instelmodus wisselen (bvb. “OP” naar “AF”):

- Om van modus te wisselen (optellen/aftellen), dient de knop “H” of “G” een keer kort ingedrukt te worden

### 2. Instellen MINUTEN

- Kies een instelmodus (optellen of aftellen) en druk vervolgens kort op de knop “SET”. Het tijddisplay geeft dan de momenteel ingestelde wedstrijdtijd (MINUTEN) weer. Wedstrijdtijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verhogen. Wedstrijdtijd verlagen: Druk op de knop “G”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verlagen.

### 3. Instellen SECONDEN (Let op: Alleen van toepassing bij viervoudig tijddisplay)

- Druk na het instellen van de wedstrijdtijd “minuten” kort op de knop “SET”  
Wedstrijdtijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 seconde te verhogen.  
Wedstrijdtijd verlagen: Druk op de knop “G”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 seconde te verlagen.

### 4. Instellen tijdsduur geluidssignaal (Let op: Alleen van toepassing indien scorebord voorzien is van claxon)

*Indien de het scorebord is voorzien van een meegeleverde claxon, komt u na het instellen van de wedstrijdtijd niet direct in de stand-by modus. De weergavetijd van het geluidssignaal kan nu eerst ingesteld worden.*

Geluidssignaaltijd verkorten: Druk op de knop “G”, om de tijd telkens met 1 seconde te verkorten  
Geluidssignaaltijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de tijd telkens met 1 seconde te verlengen

Standaardwaarde = 5 seconden

### 5. Instellen tijdsduur tekst “GOAL” (Let op: Alleen van toepassing bij viervoudig tijddisplay)

Weergavetijd verkorten: Druk op de knop “G”, om de tijd telkens met 1 seconde te verkorten  
Weergavetijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de tijd telkens met 1 seconde te verlengen

Standaardwaarde = 3 seconden

Hierna kunt u het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.  
Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN)

### Instelmenu verlaten:

Uw kunt op elk gewenst moment het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.  
Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN).